

INNERTAK 140

Monteringsbeskrivning

Detta är enbart en allmän uppfattning av hur man monterar ett innertak.

Förberedelser

Innertaket bör packas upp & vecklas ut i god tid (upp till en vecka) innan montering. Det bör ligga varmt, minst rumstemperatur. Till många andra bilar (ex. Ford Mustang) med "hängda" tak rekommenderas att lägga ut det i solen för att bli av med "liggveck" och för att mjukna. Detta gäller så gott som alla vinylinnertak (plast).

Montering ska ske i rumsvärme då materialet mjuknar och blir betydligt lättare att jobba med. Till sin hjälp kan man använda varmluftpistol eller mindre värmefläkt, dock får man vara uppmärksam på både material och annat så det inte blir för varmt och smälter eller antändes. Enklarest sker också montering med alla säten urmonterade, och även om tillfället ges när rutor är urmonterade och bilen är lackad.

Verktyg

Utöver nämnda värmekällor kan eventuellt ett spatelliknande föremål vara bra att ha. OBS, detta föremål får ej ha vassa kanter eller hörn. Detta verktyg används för att stoppa under flickarna vid A- & D-stolparna vid slutmontering. Men även som hjälp med att trycka in monteringslisten i kanalen.

Montering av innertak:

1. Demontera alla detaljer som kurvhandtag, solskydd, backspegel, innerbelysning mm. för att frigöra innertaket.
2. Demontera innertaket genom att ta tag i svarta monteringslisten som är påsydd. Dra nedåt samtidigt som längs med så denna lossar från kanalen. Lossa spryglarna från karossen. OBS! notera hur monteringslisten är viken och monterad i kanal.
3. Numrera spryglarna i ordning framifrån och bakåt, notera även vilken sida som skall vara upp och ned
4. Verifiera att kanalerna är OK.
5. Tips! Skruva dit skruvar för solskydd, kurvahandtag mm. för att lättare hitta hålen för dessa detaljer efter taket monterats.
6. Sätt i spryglarna i rätt ordning & även upp/ner är OK. Häng upp taket i spryglarna, centrera innertaket.
7. Börja montera i framkantens mitt (vindrutan), vik monteringslisten enligt tidigare notering och skjut in den i kanalen/spåret, arbeta ut mot A-stolparna. Arbeta växlande till höger & vänster om mitten tills hela framdelen är klar!
8. Sträck innertaket bakåt och flytta med spryglarna bakåt. Montera listen på samma sätt i bakkant (bakrutan) som framkant. Montera ut till D-stolparna. Nu är det viktigt att innertaket har rätt temperatur för att underlätta montering, detta gäller för resten av monteringen tills taket är på plats!
9. Nu ska långsidorna monteras. Börja längst bak vid sista sprygelkanalen (D-stolparna). Här är det viktigt att få rätt start, sträck rakt ned och något framåt så att taket får ett bra slätt utseende utan veck. Vik list och skjut in i kanal/spår. Montera framåt i cirka 30 cm (sträck rakt ned, ej framåt), upprepa på motsatt sida. Montera sedan framåt på bägge sidor till A-stolpen. Blir man inte nöjd med resultatet kan man lossa igen och starta om.

Forts.



INNERTAK 140

Monteringsbeskrivning

Forts. Montering av innertak:

10. Vid smärre veck eller rynkor kan värmepistol användas. Fram vid A-stolparna kan det bli några små veck, men det sträcks ut när solskydden monteras (kan simuleras genom att trycka upp innertaket med handen).

11. När godkänt resultat uppnåts viker man i "snibbarna" vid A & D-stolparna. Montera sedan alla detaljer som demonterats i början.

Lycka till med monteringen av ditt nya innertak!

