



Hinweise und Ratschläge für die Montage eines Volvo-Dachhimmels

Dies ist nur eine allgemeine Anleitung, wie man einen Volvo PV-Dachhimmel aus Vinyl montiert.

Zunächst benötigen Sie einige Werkzeuge und Zubehör.

Werkzeug:	Zubehör:
Spachtel ca. 2 cm breit	Nägel ca. 70 Stück (12 mm)
Spachtel ca. 4,5 cm breit	möglicherweise Stoff / Vinyl-Kleber
Zange	
Hammer (klein)	
Schere	
Fön / Heißluftpistole (geringe Wärmezufuhr!)	

Die Vorbereitungen

- Legen Sie den Dachhimmel mindestens einige Stunden vor Montage in Zimmertemperatur aus. Ideal ist die Montage in Zimmertemperatur.
- Entfernen Sie den alten Dachhimmel, notieren Sie die Lage der Dachsprügel (Dachbögen). Heben Sie die beiden Clips an der Heckscheibe auf (wichtig!).
- Kontrollieren Sie, dass alle "Haifischzähne" korrekt sind und dass sie "greifen", so dass Sie dann bei Montage wiederverwendet werden können. Ansonsten ggf. anpassen.
- Kontrollieren Sie, ob die Textilleiste über der Tür ausgetauscht werden muss.

Start

- Führen Sie die Dachbögen vorsichtig in die Dachhimmelkanäle entsprechend Ihrer eigenen Nummerierung (siehe unter Vorbereitungen) ein. Hängen Sie den Dachhimmel ins Auto. Legen Sie einige Stoffstücke rund um die Halterung der Bögen, leimen Sie diese ggf. fest, um später „Lärm“ im Auto zu vermeiden, wenn Sie fahren (Vibrationen).

- Zentrieren Sie den Dachhimmel, beginnen Sie mit der Montage von der Mitte der Heckscheibe aus und falten Sie die schwarze Kunststoffleiste und drücken Sie diese in den Metallkanal. Sie müssen ggf. einige Male falten, um eine gute Passform zu erhalten und die Leiste verschwinden zu lassen.
- Arbeiten Sie von der Mitte aus in Richtung Seite. Machen Sie einige Schnitte in der schwarzen Leiste an den Ecken an der Heckscheibe an beiden Seiten, aber nur kleine Schnitte (NICHT in die Naht schneiden!!), dann ist es einfacher, diese um die Ecken zu falten. Montieren Sie die Clips direkt an der Naht an den beiden Ecken hinten seitlich. Drücken Sie diese in den Kanal.
- Arbeiten Sie von den Ecken aus auf beiden Seiten in Richtung nach vorn. Nehmen Sie die gleichen Schnitte an den unteren Ecken wie an den oberen (die Seiten werden nicht genagelt, siehe auch, wie dies an Ihrem alten Dachhimmel aussieht).
- Dehnen Sie nun den Dachhimmel bis nach vorn zur Frontscheibe, fixieren Sie den Dachhimmel leicht an der Frontscheibe. Vorsichtig weiter strecken, bis Sie mit „der Streckung“ zufrieden sind. (Montage des Dachhimmels in Raumtemperatur wird empfohlen, sodass Sie das maximale Dehnungsvermögen des Vinyls vollständig ausnutzen können). Sie können einen Fön oder eine Heißluftpistole benutzen (Vorsichtig anwenden!).
- Jetzt strecken Sie den Dachhimmel in Richtung der Seitenscheiben, zentrieren Sie den Dachhimmel, aber (noch) nicht festnageln. Wichtig ist, dass Sie das Fixieren durch Halten des Dachhimmels gegen die "Haifischzahn-Schiene" simulieren. Kontrollieren Sie den guten Sitz gegen den offenen Kanal, in dem die Dachbögen sitzen.
- Beginnen Sie nun von der Mitte der B-Säule aus und arbeiten Sie auf beiden Seiten parallel ca. 5 - 30 cm. Arbeiten Sie sowohl nach vorn und hinten im Auto gleichzeitig. Warten Sie mit der vorderen Linie an der Frontscheibe, so dass dies nicht zu hart gedehnt wird bei der Montage der Sonnenblende. Am hinteren Teil der hinteren Seitenscheibe haben Sie eine Rundung, wo Sie mit kleinen leichten Schlitzern die Arbeit des Anpassens an die "Haifischzähne" erleichtern. Bitte seien Sie vorsichtig beim Befestigen und Nageln in der Nähe der Fenster. Sie können auch den Fön oder die Heißluftpistole (vorsichtig) zu Hilfe nehmen.
- Nageln Sie die Seiten, sodass Sie eine gute Streckung erreichen. Verwenden Sie wieder den Fön / die Heißluftpistole, wenn notwendig. Montieren Sie die Sonnenblende und das Innenlicht. Fixieren Sie den Rest des Dachhimmels. Wenn es Falten im Dachhimmel gibt, können Sie diese mit dem Fön / der Heißluftpistole „herausmassieren“.

Viel Erfolg bei der Montage Ihres neuen Dachhimmels!

Ihr Team von
 VP Autoparts AB
 Industrivägen 7
 51332 Fristad
 +46 (0) 20 64 64

www.vp-autoparts.com
info@vp-autoparts.com