

Spurstangenkopf

Der linke (Li) und rechte (Re) Spurstangenkopf haben unterschiedliche Gewinde. Der linke Spurstangenkopf hat ein Linksgewinde, der rechte hat ein Rechtsgewinde. Wenn die Spurstange schon einmal getauscht wurde, kann dies fehlgedreht worden sein. Kontrollieren Sie daher stets das Gewinde, wenn Sie nur einen Spurstangenkopf bestellen.

